

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION DE PRODUCTO
4210201649793	Braun Afeitadora Viaje Mobile 60 Azul (P 60)
4210201072942	Braun Casette 70 S (Pulsonic y Series 7)
4210201072195	Braun Casette 52 S - Series 5
4210201072614	Braun Combi Pack 10 B / 1000 FreeControl
4210201163626	Braun Combi Pack 21B
4210201115694	Braun Combi pack 32 B (Mighty: funciona con todas las Series 3)
4210201076520	Braun Combipack Cooltec HP 40 b
4210201072911	Braun Combi Pack 51 S (Series 5, 8000 Series, Complete 360º, Contour Pro)
4210201072164	Braun Casette 52 B - Nueva Series 5
4210201394792	BRAUN KEY PART MALE 94M
4210201199281	BRAUN KEY PART MALE 83M
4210201262916	Braun Key Part Male 73S
4210201263067	Braun Key Part Male 53B
4210201401094	BRAUN Male KPP 5in1CC
4210201401186	BRAUN Male KPP PowerCase
4210201432197	Braun Afeitadora 51-B1000s BLU EURO
4210201432630	Braun Afeitadora 51-B1200s BLU EURO
4210201432715	Braun Afeitadora 51-B1500s BLU EURO
4210201432777	Braun Afeitadora 51-B1820s BLU EURO
4210201432593	Braun Afeitadora 51-M1000s MIN EURO
4210201432654	Braun Afeitadora 51-M1200s MIN EURO
4210201432791	Braun Afeitadora 51-M1850s MIN EURO
4210201432845	Braun Afeitadora 51-M4500cs MIN EURO
4210201430865	Braun Afeitadora 51-R1000s RED EURO
4210201429333	Braun Afeitadora 51-R1200s RED EURO
4210201429234	Braun Afeitadora 51-W1000s WHT EURO
4210201432616	Braun Afeitadora 51-W1200s WHT EURO
4210201432692	Braun Afeitadora 51-W1500s WHT EURO
4210201429395	Braun Afeitadora 51-W1600s WHT EURO
4987176183422	Braun Afeitadora 5 Pack 52-B7000
4210201432968	Braun Afeitadora 61-B1200s BLU EURO
4210201433040	Braun Afeitadora 61-B4500cs BLU EURO
4210201433170	Braun Afeitadora 61-B7500CC BLU MN
4210201432920	Braun Afeitadora 61-N1000s BLK EURO
4210201432982	Braun Afeitadora 61-N1200s BLK EURO
4210201433064	Braun Afeitadora 61-N4500cs BLK EURO
4210201433194	Braun Afeitadora 61-N7650CC BLK MN
4210201432944	Braun Afeitadora 61-R1000s RED EURO
4210201433002	Braun Afeitadora 61-R1200s RED EURO
4210201433781	Braun Afeitadora 71-B1200s BLU EURO
4210201433804	Braun Afeitadora 71-N1000s BLK EURO
4210201433828	Braun Afeitadora 71-N1200s BLK EURO
4210201433842	Braun Afeitadora 71-N7200cc BLK MN
4210201433743	Braun Afeitadora 71-S1200s SILV EURO
4210201433729	Braun Afeitadora 71-S4200cs SILV EURO
4210201433637	Braun Afeitadora 71-S7200cc SILV MN
4210201433927	Braun Afeitadora 71-S7500cc SILV MN

7500435218115	BRAUN Afeitadora 8510s
7500435218009	BRAUN Afeitadora 8513s
7500435218016	BRAUN Afeitadora 8517s
7500435218184	BRAUN Afeitadora 8560cc
7500435218207	BRAUN Afeitadora 8567cc
4210201391654	BRAUN SHAVER 8410s BLK BOX EURO
4210201371731	BRAUN SHAVER 8413s GREY BOX EURO
4210201391722	BRAUN SHAVER 8417s SILV BOX EURO
4210201393238	BRAUN SHAVER 8460cc BLK BOX MN
4210201407232	BRAUN SHAVER 8463cc GREY BOX MN
4210201372110	BRAUN SHAVER 8467cc SILV BOX MN
7500435218023	BRAUN Afeitadora 9510s
7500435218030	BRAUN Afeitadora 9515s
7500435218047	BRAUN Afeitadora 9517s
7500435218061	BRAUN Afeitadora 9525s
7500435218078	BRAUN Afeitadora 9527s
7500435218214	BRAUN Afeitadora 9560cc
7500435218221	BRAUN Afeitadora 9565cc
7500435218238	BRAUN Afeitadora 9567cc
7500435218276	BRAUN Afeitadora 9575cc
7500435218283	BRAUN Afeitadora 9577cc
7500435218252	BRAUN Afeitadora 9597cc
4210201393313	BRAUN SHAVER 9410s BLK BOX EURO
4210201393412	BRAUN SHAVER 9415s GREY BOX EURO
4210201393658	BRAUN SHAVER 9417s SILV BOX EURO
4210201393870	BRAUN SHAVER 9425s GREY BOX EURO
4210201372578	BRAUN SHAVER 9427s SILV BOX EURO
4210201394099	BRAUN SHAVER 9460cc BLK BOX MN
4210201373063	BRAUN SHAVER 9465cc GREY BOX MN
4210201394150	BRAUN SHAVER 9466cc SILVMET BOX HK
4210201394556	BRAUN SHAVER 9476cc SILVMET BOX MN
4210201394723	BRAUN SHAVER 9477cc SILV BOX MN
8700216306003	BRAUN PACK SHAVER 51 + EN10 ES
8700216701204	SHAVER + EN10